



## Filter Technologies

**Filtres EGO<sup>3</sup> nettoient l'eau de vos Whirlpools plus précis, économique, durables et fiables, et respectent en plus l'environnement. Filtres ECO<sup>3</sup> ont une qualité de séparation 10 µm de matériau filtrant 3D - réutilisation - absorption de la saleté dans le filtre - nettoyage simple - longue durée de vie - matériau filtrant recyclé.**

### Capacité de filtrage optimale

- Filtre jusqu'à 5 fois plus finement (qualité de séparation 10 µm contre 50 µm pour un filtre courant)
- Volume de filtration bien plus élevé grâce au matériau filtrant tridimensionnel et donc une énorme surface filtrante
- Désinfection supplémentaire du matériau filtrant par de l'argent implémenté
- Aucun bouchage (de cette manière le spa peut toujours chauffer, circuler et désinfecter)
- Les saletés restent toujours dans le filtre jusqu'à ce que le matériau filtrant soit entièrement épuisé, également en dévissant le filtre

### Économie de temps et d'argent

- Très économique grâce à la réutilisation du corps du filtre et du matériau filtrant
- Nettoyage simple et rapide des balles filtrantes EGO<sup>3</sup>
- Longue durée de vie (les balles filtrantes EGO<sup>3</sup> peuvent être réutilisées jusqu'à six fois)
- Économie de produits chimiques pour spa (par ex. floculant)
- Économie d'énergie (le filtre est presque neutre au passage)
- Durée de vie plus longue des pompes

### Durabilité

- Diminution des déchets, car réutilisable
- Matériau filtrant à base de matériau recyclé



**Trust your EGO<sup>3</sup> FILTERS**  
**THE BETTER WAY TO FILTER YOUR SPA WATER!**

# Filter Technologies

## Première mise en service

En fait c'est très simple : Ouvrir le couvercle – y mettre 12-14 balles filtrantes EGO<sup>3</sup> bien fermer – terminé.

PAS TROP PLEIN!



MAX 12-14 BILLES FIL-  
TRANTES PAR RECHARGE

## Description en détail

1. Le corps du filtre réutilisable est composée de 3 parties: la corps du filtre, du couvercle et du tamis.
2. Ouvrez le sac avec les balles filtrantes.
3. Ouvrez le corps du filtre en tournant le couvercle en position médiane.
4. Veillez à ce que le tamis soit droit dans le corps du filtre. Le filtre ne doit jamais être utilisé sans tamis.
5. Prenez 12-14 balles au maximum du sac et remplissez le corps du filtre. Les balles doivent toujours avoir suffisamment de place. Elles ne doivent en aucun cas être comprimées, car sinon elles provoqueraient un étranglement du débit qui coince les balles coincées puis le feutrage du bloc filtrant. Les propriétés du filtre sont alors fortement limitées et le filtre pourrait se boucher.
6. Fermez à présent le couvercle en tournant dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il s'enclenche et positionnez le filtre dans le spa

## Nettoyage

Les balles filtrantes EGO<sup>3</sup> sont lavables et réutilisables ce qui diminue fortement les frais de filtre !

1. Nettoyez les balles filtrantes après 6 à 12 semaines. Pour ce faire, retirez le corps du filtre du spa.
2. Seulement après, ouvrir le couvercle. De cette manière, toute la saleté reste dans le corps. Ouvrez-le corps du filtre et retirez-y les balles.
3. Nettoyez-les précautionneusement sous l'eau courante. Pressez les balles comme une éponge jusqu'à ce qu'elles retrouvent leur couleur d'origine.
4. Mettez ensuite les balles dans un récipient rempli d'eau clair et d'une cuillère à café de granulés de chlore pendant 20 minutes environ. Cela sert à désinfecter encore plus les balles.
5. Après 20 minutes, videz le récipient et rincez encore une fois les balles filtrantes EGO<sup>3</sup> à l'eau claire. Les balles peuvent à présent être remises dans le corps du filtre.
6. Les balles filtrantes ont une durée de vie de 3 à 6 nettoyages. Les balles filtrantes complètement déformées ou décomposées ne sont pas réutilisées et doivent être retirées puis remplacées par des neuves.

## Disponible en tant que

EGO<sup>3</sup> Filter Cartridge - F2M

EGO<sup>3</sup> Refill 300 gram

EGO<sup>3</sup> Filter Cartridge - P4

EGO<sup>3</sup> Refill 600 gram

EGO<sup>3</sup> Filter Cartridge - F2S

EGO<sup>3</sup> Filter Cartridge - P3

EGO<sup>3</sup> Filter Cartridge w Hole - Light Grey – Dark Grey - White

## Avertissement

Les balles filtrantes EGO<sup>3</sup> ne doivent pas être utilisées à des fins autres que celles décrites ici. Ne plus utiliser de balles filtrantes avec des parties/fils détachés. Ne plus utiliser de balles filtrantes comprimées. Ne nettoyez les balles filtrantes qu'à la main. Ne jamais trop remplir le corps du filtre. Ne jamais utiliser sans corps de filtre, couvercle de filtre ni tamis ! L'eau doit dépasser de 4-5 cm les couvercles de filtre dans le Whirlpool de manière à ce qu'il n'y ait pas d'air qui soit aspiré. N'utilisez que du matériau filtrant EGO<sup>3</sup> d'origine ! Sinon la piscine et ses composants pourraient être endommagés. Ne doit pas être utilisé par des enfants ! Des pièces non fixées peuvent être avalées. Risque d'écrasement en tournant le couvercle.