



## Étape no. 1

Positionnez la couverture du spa (en position fermée) sur le spa en vous assurant que les quatre coins sont correctement positionnés et d'équerre sur le spa.

## Étape no. 2

Installez les boulons à rotule sur chaque support de montage. **Note : Assurez-vous que la boule pointe vers le spa (voir Fig. 1a).**

## Étape no. 3

Installez la butée en plastique sur chaque support de montage (voir Fig.1b). **Attention : Serrez légèrement l'assemblage des boulons, un serrage excessif défigurera le plastique, ne permettant pas aux plaques de recouvrement de s'enclencher correctement.**

## Étape no. 4

À l'aide des vis n° 12 x 2", fixez les supports de montage gauche et droit aux côtés appropriés du spa. Les supports doivent être montés à 4 pouces (~10,2 cm) de l'arrière du spa, directement sous le rebord du spa (voir Fig. 2). **Le trou de boulon du bras pivotant dans le support est mesuré à 4 pouces (~10,2 cm) de l'arrière du spa.**

## Étape no. 5

En commençant par le côté gauche en premier, posez l'extrémité longue du bras de support sur le dessus de la couverture, parallèle à la charnière de la couverture à environ 1/2 pouce (~1,3 cm) de distance. Faites glisser le clip de retenue en forme de U entre les deux moitiés de la couverture, la partie horizontale touchant le dessous de la charnière de la couverture. **Attention : N'insérez pas le clip de retenue en forme de U entre les coutures de la couverture du spa. (voir Fig. 3).** Avec le bras de support gauche reposant sur la couverture, faites glisser le coupler central sur l'extrémité longue du bras de support gauche. Ensuite, faites glisser l'extrémité longue du bras de support droit dans le coupler central et faites glisser le clip de retenue en forme de U entre les deux moitiés de la couverture.

## Étape no. 6

Faites glisser les bras pivotants gauche et droit sur l'extrémité courte des bras de support (voir Fig. 3). **Attention : N'insérez pas de vis autotaraudeuses pour le moment, ceci sera complété à l'étape no. 8.** Ensuite, connectez les bras pivotants aux supports (voir Fig. 1c). Assurez-vous d'installer les boulons à tête hexagonale comme illustré. **Serrez légèrement l'écrou pour que le bras pivotant puisse bouger librement.**

## Étape no. 7

Ensuite, installez les goujons à rotule sur les bras pivotants gauche et droit. Placez les deux capuchons hexagonaux en forme de dôme sur les contre-écrous des goujons à rotule. **Attention : Assurez-vous que la boule pointe à l'opposé du spa (voir Fig. 4).**

## Étape no. 8

Avec la pièce de coupler et les bras de support correctement ajustés (à environ 1/2 pouce (~1,3 cm) de la charnière de la couverture et centrés sur le spa), à l'aide des vis autotaraudeuses n° 10, fixez les bras de support aux bras pivotants et la pièce de coupler centrale au support. bras (voir Fig. 5). **Attention : Assurez-vous de faire pivoter le coupler de manière à ce que les vis insérées forment un angle horizontal avec la tête de vis tournée vers l'arrière du spa.**

## Étape no. 9

À l'aide du Covermate, soulevez la couverture du spa et placez-le en position verticale. Encliquez les amortisseurs à gaz sur les boulons à rotule. **Attention : Assurez-vous d'installer les amortisseurs à gaz avec le corps noir sur le dessus (voir Fig. 6 pour un aspect complet).** **Attention : Vous devrez peut-être tirer légèrement sur le bras pivotant pour pouvoir fixer l'amortisseur au bras pivotant.**

## Étape no. 10

Fixez le TowelMate à 3 crochets fourni sur le côté préféré de votre Covermate en l'enclenchant simplement en place et en insérant la vis autotaraudeuse du milieu (voir Fig. 7).

## Étape no. 11

Encliquez les couvercles de support de montage gauche et droit (petit et grand couvercles) (voir Fig. 8).

## Fonctionnement du Covermate III

1. Repliez la première moitié de la couverture. En saisissant la poignée en mousse, placez la couverture dans sa position verticale et droite.

2. **Important :** Lorsque vous fermez la couverture du spa, assurez-vous toujours de déverrouiller d'abord l'amortisseur en appuyant sur la butée orange avant de tirer le Covermate vers le bas afin d'éviter d'endommager le lève-couverture.

**ATTENTION !** N'utilisez pas le Covermate par grand vent. Des blessures peuvent survenir lorsque le couvercle du spa est renversé et qu'il heurte l'utilisateur du spa.

ARTICLE	RÉF.	DESCRIPTION	QTE
A	100028	SUPPORT ARM W/RETAINER-RIGHT	1
B	100029	SUPPORT ARM W/RETAINER-LEFT	1
C	100002	FOAM GRIP 8"	2
D	100003	CENTER COUPLER	1
E	100022	PIVOT ARM	2
F	100344	BUSHING	4
G (L)	100503	BRACKET - LEFT	1
G (R)	100504	BRACKET - RIGHT	1
H (L)	100568	BRACKET COVER LARGE - LEFT	1
H (R)	100596	BRACKET COVER LARGE - RIGHT	1
I (L)	100569	BRACKET COVER SMALL - LEFT	1
I (R)	100597	BRACKET COVER SMALL - RIGHT	1
J	100008	TOWELMATE	1
K	100026	3/8 X 2-3/4" HEX CAP BOLT	4
L	100011	3/8 NYLON LOCKNUT	4
M	100012	3/8 FLAT WASHER	4
N	100013	#10 X 5/8" SELF-TAPPING SCREWS	12
O	100599	#12 X 2" MOUNTING SCREWS	24
P	100016	SMALL BLACK DOME CAP	12
Q	100244	5/16 BALL STUD	4
R	100032	5/16 NYLON LOCKNUT	4
S	100034	HEX PLASTIC DOME CAP	2
T	100033	CMIII PLASTIC STOP	2
Y	101510	SHOCK-CMIII	1
Z	101632	SHOCK-CMIII LOCKING	1

