



Filter Technologies

EGO³ filters reinigen het water van uw whirlpool nauwkeuriger, voordeliger, langer en betrouwbaarder en beschermen daarbij ook nog het milieu.

EGO³ filters hebben 10 µm scheidingsscherpte van het 3D filtermateriaal - zijn herbruikbaar - binden het vuil in het filter - eenvoudige reiniging - lange levensduur - gerecycled filtermateriaal.

Optimaal filtervermogen

- Filtert tot 5 maal fijner (10 µm scheidingsscherpte in plaats van 50 µm van gangbare filters)
- Zeer veel hoger filtervolume dankzij driedimensionaal filtermateriaal en daardoor enorm filteroppervlak
- Aanvullende desinfectie van het filtermateriaal door geïmplementeerd zilver
- Geen verstoppingen (daardoor kan de spa altijd verwarmen, circuleren en desinfecteren)
- Vuil blijft altijd in het filter tot het filtermateriaal volkomen opgebruikt is, ook bij het uitdraaien van het filter

Besparing van tijd en kosten

- Zeer voordelig door hergebruik van het filterreservoir en het filtermateriaal
- Snelle en eenvoudige reiniging van de EGO³ filterballen
- Lange levensduur (EGO³ filterballen kunnen tot zesmaal hergebruikt worden)
- Besparing bij whirlpoolchemicaliën (bijv. vlokmiddel)
- Energiebesparend (het filter is vrijwel doorstromingsneutraal)
- Langere levensduur van de pompen

Duurzaamheid

- Minder afval, want herbruikbaar
- Filtermateriaal gemaakt van gerecycled materiaal



Trust your EGO³ FILTERS
THE BETTER WAY TO FILTER YOUR SPA WATER!

Filter Technologies

Eerste ingebruikneming

Eigenlijk gaat het heel eenvoudig: Deksel open – 12-14 EGO³ filterballen aanbrengen goed afsluiten – klaar.

NIET TE VOL DOEN!



MAX 12-14 FILTERBALLLEN
PER NAVULLING

Uitgebreide beschrijving

1. Het herbruikbare filterreservoir bestaat uit 3 delen, het reservoir, een deksel en het zeefelement.
2. Open de verpakking met filterballen.
3. Open het filterreservoir door het deksel naar de middelste stand te draaien.
4. Let erop dat het zeefelement recht en onder in het filterreservoir zit. Het filter mag nooit zonder zeefelement worden gebruikt.
5. Neem maximaal 12-14 filterballen uit de zak en vul daarmee het filterreservoir. De ballen moeten altijd voldoende ruimte hebben. Ze mogen in geen geval samengedrukt worden, aangezien de doorstroming anders smaller wordt, de ballen ingedrukt worden en dan tot een filterblok samenklonteren. De filtereigenschappen worden daardoor aanzienlijk beperkt en het filter kan verstopt raken.
6. Sluit nu het deksel door het naar rechts te draaien tot het vergrendelt, plaats nu de filter in de spa.

Reiniging

De EGO³ filterballen zijn wasbaar en herbruikbaar, wat de filterkosten aanzienlijk verlaagt!

1. Reinig de filterballen na 6-12 weken. Daarvoor neemt u het filterreservoir uit de spa.
2. Het deksel pas openen nadat het filterreservoir uit de spa is gehaald. Zo blijft al het vuil in het reservoir. Open het filterreservoir nu en neem de ballen eruit.
3. Was deze voorzichtig onder stromend water uit. Druk de ballen als een spons uit tot ze weer de oorspronkelijke kleur krijgen.
4. Plaats daarna de ballen circa 20 minuten in een bak met helder water en voeg een theelepel chloorgranulaat toe. Dit dient voor de extra desinfectie van de ballen.
5. Na 20 minuten leegt u de bak en spoelt u de EGO³ filterballen nogmaals onder helder water uit. Nu kunnen de ballen weer in het filterreservoir worden aangebracht.
6. De filterballen hebben een levensduur van circa 3-6 wasbeurten. Volledig vervormde of uiteengegane filterballen kunnen niet worden hergebruikt en moeten worden verwijderd en vervangen door nieuwe ballen.

Verkrijgbaar als

EGO³ Filter Cartridge - F2M

EGO³ Refill 300 gram

EGO³ Filter Cartridge - P4

EGO³ Refill 600 gram

EGO³ Filter Cartridge - F2S

EGO³ Filter Cartridge - P3

EGO³ Filter Cartridge w Hole - Light Grey – Dark Grey - White

Waarschuwingen

De EGO³ filterballen mogen voor geen andere doeleinden als het hier beschreven worden gebruikt.

Filterballen met losse delen/draden niet meer gebruiken. Samengedrukte filterballen niet meer gebruiken. Filterballen alleen met de hand reinigen. Het filterreservoir nooit te vol doen! Nooit zonder filterreservoir, filterdeksel of zeefelement gebruiken! Er moet altijd 4-5 cm water boven de filterdeksels in de spa staan, om te voorkomen dat er lucht aangezogen wordt. Gebruik alleen origineel EGO³ filtermateriaal! Aangezien de spa en zijn bestanddelen anders beschadigd kunnen raken. Mag niet door kinderen worden gebruikt! Losse delen kunnen worden ingeslikt. Er bestaat gevaar van bekneling bij het draaien van het deksel.