

25 Nov 2020
EV05/EV06IM (Nobrand)(D)
size: W297 x L420mm
Material: 100gsm art paper (上光紙 / 粉紙)
Finishing: - -
Printing: 1C (black)

(Back)

Batteriepack ausbauen

Empfohlenes Werkzeug (nicht imbegriffen): Philips-Schraubendreher und kleiner Schlitzschraubendreher.
1. Drehen Sie die Haube, um sie zu lösen, und entfernen Sie den Filterbeutel/FILTERKäfig. Wenden Sie einen kleinen Schlitzschraubendreher, um den Ring vom Griff zu lösen. Achten Sie auf den Ring nicht in einen Schraubendreher/Stecknadeln, verwenden Sie eine Schraubzugschraube. Drehen Sie den Ringlauf, um den Ladeanschluss freizulegen. Verwenden Sie einen kleinen Schlitzschraubendreher, um die mittlere Abdeckung vom Wahllauf auszuheben und zu lösen. Lösen Sie die Befestigungsschraube des Klemms mit dem Philips-Schraubendreher.



2. Entfernen Sie den Wahllauf, umzuschrauben Sie mit dem Philips-Schraubendreher alle Schrauben im Hauptdrücker heraus. Trennen Sie den Körper in zwei Hälften, um Zugang zum Akkuinneren zu erhalten.



3. Lösen Sie die Schrauben mit dem Philips-Schraubendreher. Entfernen Sie die obere Hälfte der Kammer, um das Batteriegehäuse freizulegen.



4. Bauen Sie das komplette Batteriegehäuse (mit der installierten Batterie) aus der Kammer aus. Um das Batteriegehäuse zu entfernen, drücken Sie den Clip auf den Stecker und ziehen Sie das Kabel heraus. Schützen Sie den Stecker sofort mit Isolierband, um einen direkten Kontakt beider Kabelstränge zu vermeiden, um Kurzschluss zu vermeiden.



FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache	Behebung
Elektrischer Sauger saugt keinen Schmutz auf	Batterie ist entladen Flügelrad klemmt	Laden Sie die Batterie wieder auf. Schaufen Sie den elektrischen Sauger ein und sichten Sie den Spalt in der Mitte des elektrischen Saugers, ob das Flügelrad durch größere Fremdkörper blockiert wird. Entfernen Sie nach Möglichkeit den Fremdkörper aufrecht vorwärtig mit einem kleinen Werkzeug. Sofern erforderlich, wenden Sie sich für weitere Schwadungen an Ihren Händler.
Schutz tritt aus dem Filter aus	Flügelrad gebrochen Der Filter ist voll	Wenden Sie sich für Ersatzteile an einen Vertragshändler. Reinigen Sie den Filter.
Schutz tritt aus dem Filter aus	Haubenklappe ist beschädigt	Die Haubenklappe funktioniert als eine Abgrenzung, um den Austritt von Schmutz aus dem Filter zu verhindern. Wenden Sie sich für Ersatzteile und Anweisungen an Ihren Händler.
Schutz tritt aus dem Filter aus	Flügelrad / Filterkäfig ist beschädigt	Ersetzen Sie ihn durch einen neuen Filterbeutel/FILTERKäfig. Wenden Sie sich für Ersatzteile an einen Vertragshändler.
Der elektrische Sauger kann nicht geladen werden	Batterie ist beschädigt USB-Ladegerät (nicht imbegriffen) ist defekt	Wenden Sie sich für Ersatzteile an einen Vertragshändler. WARNUNG! Öffnen Sie NICHT den elektrischen Sauger und tauschen Sie die Batterie NICHT eigenhändig aus. Dies könnte zu schweren oder tödlichen Verletzungen sowie zum Erlöschen der Garantie führen. Ersetzen Sie es durch ein neues USB-Ladegerät.
Der schwenkbare Saugkopf (sofern geliefert) bewegt sich nicht leichtgängig	Riad blockiert	Entfernen Sie den Schmutz vom Riad. Hinweis: Versuchen Sie nicht, die Räder auszubauen.

Umweltschutzprogramme, REAG-Richtlinie

Beachten Sie bitte die Vorschriften der Europäischen Union und helfen Sie, die Umwelt zu schützen. Schenken Sie besonderen Wert auf die Verwendung von umweltfreundlichen Materialien. Vermeiden Sie die Verwendung von Kunststoffen, die nicht biologisch abbaubar sind. Vermeiden Sie die Verwendung von Kunststoffen, die nicht biologisch abbaubar sind. Vermeiden Sie die Verwendung von Kunststoffen, die nicht biologisch abbaubar sind.

© 2020 Kwikol Development Ltd. 2020/10/22

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument darf weder ganz noch auszugsweise weitergegeben oder in irgendeiner Weise reproduziert werden. Nachdruck, Vervielfältigung oder Verbreitung ist ohne schriftliche Genehmigung von Kwikol Development Ltd. verboten. (www.kwikol.com)

Sollten Sie eine elektronische Ausgabe dieser Anleitung benötigen, wenden Sie sich per E-Mail an Ihren Kundenstempel: customerservice@kwikol.com

Hersteller: Kwikol Development Limited, Unit 13/19, Sunbeam Centre, 27 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, HK

WIEDERAUFLADBARER POOLSAUGER BEDIENUNGSANLEITUNG

EV05 / EV06
Nobrand in China

SICHERHEITSHINWEISE UND -ANWEISUNGEN

Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen in dieser Anleitung und auf dem Gerät. Andernfalls besteht schwere oder tödliche Verletzungsgefahr.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

WARNUNG!

- Dies ist kein SPIELZEUG. Dieser elektrische Poolsauger und dessen Zubehörteile sind von Kindern fernzuhalten.
- Erlauben Sie den Kindern niemals die Bedienung des Produkts.
- Dieser elektrische Poolsauger ist nicht für Personen mit reduzierten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. mangelnder Erfahrung und mangelnden Kenntnissen gedacht, es sei denn, sie sind hinsichtlich dessen Anwendung geschult worden und werden von einer für deren Sicherheit verantwortliche Person überwacht.
- Stellen Sie sicher, dass der elektrische Poolsauger vollständig in das Wasser eingetaucht ist, bevor Sie ihn in Betrieb setzen. Der erforderliche Mindestwasserstand für den Betrieb des Geräts liegt über der Einschaltklemmkaste des elektrischen Saugers in vertikaler Lage. Dieses Produkt ist ausschließlich zur Verwendung unter Wasser in einem Pool oder Spa konzipiert, bei anderweitiger Verwendung erlischt die Garantie.
- Der elektrische Poolsauger darf nur sicher mit sehr niedriger Spannung gemäß den Angaben auf dem Typenschild versorgt werden.
- Die maximale Betriebsiefe im Wasser beträgt 2 Meter (6,5 ft).
- Maximale Wassertemperatur: 5 °C (41 °F) - 40 °C (104 °F).
- Verwenden Sie diesen elektrischen Sauger nicht, wenn irgendwelche Schäden festgestellt werden.
- Ersetzen Sie beschädigte Teile schnellstmöglich. Verwenden Sie ausschließlich vom Händler oder Hersteller zugelassene Ersatzteile.
- Bei Verwendung eines USB-Ladegeräts (nicht imbegriffen) achten Sie darauf, diesen über einen Fehlerstromschutzschalter oder FI-Schalter an die Stromversorgung anzuschließen. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen qualifizierten Elektriker.
- Trennen Sie den elektrischen Sauger von der Stromversorgung, bevor Sie Instandhaltungsarbeiten durchführen, wie beispielsweise eine Filterreinigung.
- Das Gerät ist mit einem wiederaufladbaren Li-Ion-Batteriepack ausgestattet. Versuchen Sie nicht, es auszutauschen.
- Dieser elektrische Poolsauger sollte nur mit dem imbegriffenen USB-Kabel aufgeladen werden.
- Handhaben Sie den Poolsauger während des Ladevorgangs NICHT mit nassen Händen und Barfuß.
- Setzen Sie diesen elektrischen Sauger nicht ein, wenn der Pool verwendet wird.
- Den elektrischen Sauger KEINERFALLS ohne intakten eingestellten FILTERKäfig verwenden, da ansonsten die Garantie erlischt.
- Quetschgefahr durch Ansaugen: dieser elektrische Poolsauger erzeugt Saugkraft. Vermeiden Sie, dass Haare, Körperteile oder sonstige lose Kleidungsstücke in die Nähe der Saugöffnung während des Betriebs des elektrischen Saugers gelangen.
- Führen Sie unter keinen Umständen Körperteile, Kleidungsstücke oder sonstige Gegenstände in die Öffnungen und beweglichen Teile des elektrischen Saugers ein.
- Dieser elektrische Sauger KEINERFALLS zum Aufsaugen von giftigen, entzündbaren oder brennbaren Flüssigkeiten wie beispielsweise Benzin, oder bei Vorhandensein von explosiven oder entflammenden Gasen verwenden.
- Sie sollten unter keinen Umständen versuchen, den elektrischen Sauger auseinanderzubauen und das Flügelrad, den Motor oder die Batterie eigenhändig auszutauschen.
- Führen Sie niemals einen Gegenstand ein, um das Flügelrad zu berühren.

ACHTUNG!

- Versuchen Sie NICHT, den elektrischen Sauger zum Reinigen von giftigen oder etwas Anderem als Ihrem Pool zu verwenden.
- Verwenden Sie ausschließlich das mit diesem Produkt gelieferte Originalzubehör.
- Verwenden Sie diesen elektrischen Sauger nicht unmittelbar nach einer Wasserbehandlung. Es wird empfohlen, das Poolwasser mindestens 24-48 Stunden vor der Verwendung zu trennen.
- Von der Verwendung dieses elektrischen Saugers zusammen mit einem anderen elektrischen Sauger-/Poolreiniger wird abgeraten.
- Vermeiden Sie es, mit diesem Produkt harte, scharfe Gegenstände aufzusaugen. Sie können den elektrischen Sauger und den Filter beschädigen.
- Lassen Sie bei der Reinigung von Pooltreppen Vorsicht walten.
- Um Beschädigungen des USB-Ladekabels zu vermeiden, ziehen Sie nicht am Kabel, um den elektrischen Sauger zu transportieren oder der Stromversorgung zu trennen.
- Das Aufladen hat im Inneren in einem gut belüfteten, vor Sonnenlicht, Kindern, Hitze und Zündquellen geschützten Raum bei einer Umgebungstemperatur zwischen 5 °C (41 °F) und 35 °C (95 °F) zu erfolgen.
- Der elektrische Poolsauger darf nicht länger als 10 Stunden mit der Ladestation verbunden sein.
- Ist über einen längeren Zeitraum keine Verwendung des elektrischen Saugers, stellen Sie sicher, dass er abgeschaltet ist und reinigen und trocknen Sie den Poolsauger und das Zubehör mit einem trockenen Tuch. Achten Sie darauf, dass die Ladung des elektrischen Saugers etwa 30 bis 50% der Batteriekapazität beträgt, bevor Sie ihn einlagern. Lagern Sie das Gerät an einem gut belüfteten, vor Sonnenlicht, Hitze, Zündquellen, Poolchemikalien und Kindern geschützten Ort. Laden Sie den elektrischen Sauger alle drei Monate wieder auf.
- Wenn Sie den elektrischen Sauger nicht verwenden, lagern Sie ihn an einem trockenen, vor Sonnenlicht, Hitze und Zündquellen geschützten Ort. Pool-Spa-Eigenkümer sollten bei der Verwendung des Produkts stets zusätzliche Vorsicht und gesunden Menschenverstand walten lassen.

25 Nov 2020
EV05/EV06IM (Nobrand)(D)
size: W297 x L420mm
Material: 100gsm art paper (上光紙 / 粉紙)
Finishing: - -
Printing: 1C (black)

(Inside 1)

ERSTE SCHRITTE

WICHTIGER HINWEIS: Laden Sie den elektrischen Sauger vor der ersten Verwendung vollständig auf.


Laden der Batterie

HINWEIS: Es ist ein USB-Ladegerät (nicht imbegriffen) mit einem Sicherheitsausgang mit 5,0 VDC und 1,0 A erforderlich. In der EU ist ein USB-Ladegerät mit CE-Zertifizierung zu verwenden. In den USA und in Kanada, sind Stromquellen mit begrenzter Leistung (LPS) oder nach nordamerikanischen Normen, wie UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, UL 1310 und C22.2 No. 223, zertifizierte Klasse-2-Ladegeräte zu verwenden.

WARNUNG!

- Verwenden Sie kein beschädigtes USB-Ladekabel oder USB-Ladegerät.
- Stellen Sie sicher, dass der elektrische Poolsauger und der Ladeanschluss komplett sauber und trocken sind, bevor Sie einen Ladevorgang beginnen.
- Beachten Sie Sicherheits- und Betriebsanweisungen in der Bedienungsanleitung des USB-Ladegeräts (nicht imbegriffen).

1. Legen Sie das Gerät auf einer stabilen Oberfläche ab. Drehen Sie den Wahllauf entgegen dem Uhrzeigersinn bis zum Anschlag, bis der Ladeanschluss freiliegt. Richten Sie das USB-Ladekabel mit dem Ladeanschluss aus und stecken Sie das Kabel ein.



2. Schließen Sie das USB-Ladekabel an das Ladegerät an und verbinden Sie dann das Ladegerät mit der Stromversorgung.

HINWEIS

- Laden Sie den elektrischen Sauger vor der ersten Verwendung vollständig auf (7-8 Stunden).
- Trennen Sie das USB-Ladegerät stets von der Stromversorgung, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.
- Schalten Sie die Stromversorgung sofort ab und trennen Sie das USB-Ladegerät von der Stromversorgung, wenn Sie einen der folgenden Umstände feststellen:
 - Störende oder ungewöhnliche Geräuscherkennung
 - Übermäßige Erwärmung
 - Verformungen, Risse, Undichtigkeiten
 - Rauch

1. Verbinden Sie das USB-Ladegerät mit der Stromversorgung. Nachdem der elektrische Poolsauger mit der Aufladung begonnen hat, leuchtet die Leuchtanzeige am externen Ladegerät rot. Normalerweise dauert ein vollständiger Ladevorgang 4,5-6 Stunden. Die Leuchtanzeige leuchtet grün, sobald der elektrische Poolsauger fast vollständig aufgeladen ist.

2. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, trennen Sie das Ladegerät von der Stromversorgung und ziehen Sie die Buchse aus der Ladestation.

Normalerweise kann ein vollständig aufgeladener elektrischer Poolsauger (nach einer Ladezeit von 4,5-6 Stunden) bis zu 30 Minuten betrieblen werden.
Hinweis: Reinigen Sie regelmäßig den Filter. Übermäßiger Schmutz im Filter erhöht die Motorbelastung und verringert demzufolge die Betriebsdauer.


HINWEIS: Die wiederaufladbare Li-Ion-Batterie ist als ein Verbrauchsmaterial eingelegt. Es hat eine begrenzte Lebensdauer und verliert allmählich seine Fähigkeit, Energie zu speichern. Daher wird sich Betriebsdauer des elektrischen Saugers nach wiederholtem Lade- und Entladevorgängen während der Produktlebensdauer allmählich abnehmen.

HINWEIS: Lassen Sie den elektrischen Sauger 30-40 Minuten abkühlen, bevor Sie ihn wieder aufladen.

BETRIEB

Bevor Sie den elektrischen Sauger in das Wasser eintauchen, drehen Sie den Wahllauf im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag (es ertönt ein „Klick“), um die beiden wasserempfindlichen Sinne und einen grünen Punkt auf der rechten Seite freizulegen. Sobald beide Sinne betrieht werden, startet der Motor. Analog wird der Motor gestoppt, sobald die Sinne keinen Kontakt mehr mit dem Wasser haben.

HINWEIS: Versuchen Sie nie, die beiden Sinne mit etwas anderem als Wasser zu betriehten.



ACHTUNG!

- Decken Sie während des Betriebs des elektrischen Saugers NICHT die seitliche Öffnung (mittlerer Spalt) ab, da sonst das Flügelrad bzw. der Motor beschädigt werden könnte.
- Nehmen Sie den elektrischen Sauger aus dem Pool/Spa, sobald der Reinigungsprozess abgeschlossen ist.

ACHTUNG! Achten Sie darauf, dass der elektrische Poolsauger stets nach unten zeigt, wenn er in den Pool gesetzt wird. Andernfalls kann die Stangenverkopplung verbogen und beschädigt werden.

Um den elektrischen Sauger aus dem Pool/Spa herauszunehmen, heben Sie den elektrischen Sauger nach unten zeigend an, damit das Wasser austreten kann.

Spülen Sie den Poolsauger nach jeder Verwendung mit frischem Wasser. Verwenden Sie KEINERFALLS Reinigungsmittel.

(Inside 2)

ENTLEEREN DES FILTER

WARNUNG! Bei Verwendung des elektrischen Saugers ohne intakten FILTERKäfig erlischt die Garantie.

Um die Reinigungseffizienz des Reinigungssystems zu maximieren, stellen Sie sicher, den Filterbeutel/FILTERKäfig vor und nach jeder Verwendung zu reinigen.

ACHTUNG! Wenn der elektrische Sauger aufgeladen wird, trennen Sie das USB-Ladegerät von der Stromversorgung und lösen Sie den elektrischen Sauger vom USB-Ladekabel, bevor Sie Reinigungsarbeiten vornehmen.

Entleeren des Filterbeutels / FILTERKäfigs

1. Legen Sie den elektrischen Sauger auf einer stabilen Oberfläche ab.
2. Halten Sie den Körper des elektrischen Saugers fest und drehen Sie die Haube entgegen dem Uhrzeigersinn, bis die wirkliche Markierung auf der Haube mit der Entleerungsmarkierung übereinstimmt. (Abb. 3) Lösen Sie die Haube und entfernen Sie den Filterbeutel/FILTERKäfig aus dem elektrischen Sauger.



ACHTUNG! Tauschen Sie einen beschädigten Filterbeutel / FILTERKäfig vor dem nächsten Einsatz gegen einen neuen aus.

3. Entfernen Sie den Schmutz und spülen Sie den Filterbeutel/FILTERKäfig mit Wasser. Sollte es erforderlich sein, benutzen Sie ausschließlich eine weiche Bürste und reinigen Sie den Käfig mit Vorsicht und sanft.
4. Tauschen Sie den Filterbeutel/FILTERKäfig im elektrischen Sauger aus. Führen Sie die Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus, um die Haube auf den elektrischen Sauger auszubauen und drehen Sie die Haube entgegen dem Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.

INSTANDHALTUNG UND LAGERUNG

HINWEIS

1. Die Batterie entlädt sich während der Lagerung selbst. Die Batterie sollte bei Raumtemperatur und einer Ladung von 30% bis 50% gelagert werden.
2. Sie müssen die Batterie mindestens alle drei Monate neu aufladen, wenn das Gerät nicht häufig verwendet wird.
- Trennen Sie alle USB-Ladeperipheriegeräte.
- Entfernen Sie sämtliches Zubehör vom Poolsauger. Sofern erforderlich, spülen Sie den elektrischen Sauger und das Zubehör mit frischem Wasser. Verwenden Sie KEINERFALLS Reinigungsmittel.
- Achten Sie darauf, das Wasser aus dem elektrischen Sauger abzulassen, bevor Sie ihn lagern.
- Reinigen und trocknen Sie den elektrischen Sauger und sein Zubehör mit einem trockenen Tuch.
- Lagern Sie alle in einem gut belüfteten, vor Sonnenlicht, Kindern, Hitze, Zündquellen und Poolchemikalien geschützten Ort. Die Umgebungstemperatur sollte 10 °C - 25 °C (50 °F - 77 °F) betragen. **HINWEIS:** Bei einer höheren Lagerungstemperatur kann die Batterielebensdauer beeinträchtigt werden.

WARNUNG!

• Sie sollten unter keinen Umständen versuchen, den elektrischen Sauger auseinanderzubauen und das Flügelrad, den Motor oder die Batterie eigenhändig auszutauschen.

ACHTUNG!

- Übermäßige Hitze kann die Batterie beschädigen und folglich die Lebensdauer Ihres elektrischen Saugers reduzieren.
- Versuchen Sie nie, die Batterie selbst zu reparieren oder auszutauschen an Ihren Händler.
- Die Batterie ist beschädigt und lädt sich nicht vollständig auf.
- Die Betriebsdauer der Batterie ist erheblich gemindert. Beobachten Sie die Betriebsdauer während der ersten Einsätze.
- Ein Batteriepack kann einen Kurzschluss mit einer Stromstärke erzeugen, die ausreicht, um einen Ring mit Metall zu verschmelzen und dabei schwere Verletzungen zu verursachen.
- Tragen Sie vollständigen Augenschutz, Handschuhe und Schutzkleidung, bevor Sie das Batteriepack entfernen.
- Vermeiden Sie es, alle Kabel gleichzeitig zu berühren und vermeiden Sie den Kontakt der Kabel mit metallischen Gegenständen, da dies zu Funkenbildung und/oder zum Kurzschluss der Batterie führen könnte.
- Rauchen Sie keinesfalls und vermeiden Sie Funken oder Flammen in der Nähe der Batterie oder des elektrischen Saugers.
- Setzen Sie die Batterie nicht dem Feuer oder intensiver Hitze aus, da dies eine Explosion verursachen könnte.

BATTERIEFLEBSORUNG

Die Batterie Ihres elektrischen Saugers ist ein wartungsfreies, wiederaufladbares Lithium-Ion-Batteriepack, das ordnungsgemäß zu entsorgen ist. Wenden Sie sich hinsichtlich weiterer Informationen bezüglich der Entsorgung an ihre lokale Behörde.

WARNUNG!

- Versuchen Sie nicht, das Batteriepack auseinanderzubauen.
- Achten Sie darauf, alle persönlichen Gegenstände wie Ringe, Armbreile, Halsketten und Uhren abzugeben, wenn das Batteriepack vom elektrischen Sauger abgeklippt wird.
- Ein Batteriepack kann einen Kurzschluss mit einer Stromstärke erzeugen, die ausreicht, um einen Ring mit Metall zu verschmelzen und dabei schwere Verletzungen zu verursachen.
- Tragen Sie vollständigen Augenschutz, Handschuhe und Schutzkleidung, bevor Sie das Batteriepack entfernen.
- Vermeiden Sie es, alle Kabel gleichzeitig zu berühren und vermeiden Sie den Kontakt der Kabel mit metallischen Gegenständen, da dies zu Funkenbildung und/oder zum Kurzschluss der Batterie führen könnte.
- Rauchen Sie keinesfalls und vermeiden Sie Funken oder Flammen in der Nähe der Batterie oder des elektrischen Saugers.
- Setzen Sie die Batterie nicht dem Feuer oder intensiver Hitze aus, da dies eine Explosion verursachen könnte.

ACHTUNG!

- Vermeiden Sie bei einer Undichtigkeit der Batterie den Kontakt mit der austretenden Flüssigkeit und versuchen Sie die Batterie in einem Plastikbeutel.
- Sollte die austretende Flüssigkeit mit der Haut oder der Kleidung in Berührung kommen, waschen Sie Haut und Kleidung sofort mit reichlich Seife und fließendem Wasser.
- Sollte die austretende Flüssigkeit in die Augen gelangen, spülen Sie die Augen sofort mindestens 15 Minuten mit kaltem fließendem Wasser und rufen Sie sie nicht. Suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf.